

EVOLVE² 65



Jabra GN

Посібник користувача

© GN Audio A/S, 2020. Усі права захищено. Jabra® — зареєстрований товарний знак компанії GN Audio A/S. Словесний знак і логотипи Bluetooth® є власністю компанії Bluetooth SIG, Inc. і використовуються компанією GN Audio A/S за ліцензією.

Зроблено в Китаї
МОДЕЛЬ: HSC110W



 **Bluetooth®**

Декларацію про відповідність можна знайти на сайті
www.jabra.com/doc

1. Привітання	5
2. Огляд Jabra Evolve2 65	6
2.1 Аксесуари, які входять до комплекту	
2.2 Додаткові аксесуари	
3. Способи носіння	8
3.1 Варіанти носіння гарнітури	
3.2 Регулювання гарнітури	
3.3 Складання гарнітури з метою зберігання	
4. Спосіб заряджання	11
4.1 Заряджання за допомогою підставки для заряджання (додатковий аксесуар)	
4.2 Заряджання за допомогою зарядного USB-кабелю	
4.3 Сплячий режим	
5. Що означають світлодіодні індикатори	15
6. Підключення	16
6.1 Підключення до комп'ютера	
6.2 З'єднання зі смартфоном	
7. Використання	18
7.1 Увімкнення/вимкнення живлення	
7.2 Виклики та музика	
7.3 Індикатори зайнятості	
7.4 Вимкнення/увімкнення звуку за допомогою штанги мікрофона	

7.5	Відповідь на виклик за допомогою штанги мікрофона	
7.6	Голосовий помічник	
7.7	Функція Multiuse	
7.8	Керування декількома викликами	
7.9	Голосові вказівки	
7.10	Sidetone	
7.11	Скидання налаштувань	
8.	Програмне забезпечення та прошивка.....	28
8.1	Jabra Sound+	
8.2	Jabra Direct	
8.3	Оновлення прошивки	
9.	Технічна підтримка	30
9.1	Найчастіші запитання	
9.2	Поводження з гарнітурою	

1. Привітання

Дякуємо вам за те, що придбали гарнітуру Jabra Evolve2 65. Сподіваємося, що ви отримаєте задоволення від користування нею!


Функціональні можливості Jabra Evolve2 65

- Зручна шумоізолююча конструкція
- Технологія з 3 мікрофонами для підвищення якості телефонних розмов
- До 37 годин роботи від батареї
- Динаміки 40 мм для виняткової якості звуку
- Дальність дії безпроводного зв'язку до 30 м зі значним збільшенням зони покриття та зниженням випадків зникнення зв'язку
- Підтримка всіх основних платформ UC, доступні також сертифіковані версії гарнітури для роботи з Microsoft Teams

2. Огляд Jabra Evolve2 65

Лівий навушник

Правий навушник



* Потрібна версія гарнітури з підтримкою Microsoft Teams

2.1 Аксесуари, які входять до комплекту



Bluetooth-адаптер
Jabra Link 380 USB-A



Bluetooth-адаптер
Jabra Link 380 USB-C




Зарядний кабель
USB-A - USB-C




Переносний
чохол

2.2 Додаткові аксесуари



Підставка для зарядання



Підставка для зарядання




Амбушюри


3. Способи носіння

3.1 Варіанти носіння гарнітури

Монофонічна гарнітура




Стереофонічна гарнітура



3.2 Регулювання гарнітури

Відрегулюйте наголів'я, щоб гарнітура зручно сиділа на голові.




Стерефонічна
гарнітура




Монофонічна
гарнітура

Під час використання мікрофона слід розташувати мікрофон біля рота.




3.3 Складання гарнітури з метою зберігання

Чашки навушників можуть складатися для їх зручного зберігання.



4. Спосіб заряджання


Гарнітуру можна заряджати за допомогою підставки для заряджання або зарядного USB-кабелю, під'єданого безпосередньо до гарнітури.



Для повного заряджання потрібно приблизно 1 години й 30 хвилин. Якщо гарнітура повністю заряджена, час роботи від батареї становить до 37 годин. Якщо гарнітура повністю розрядилася, заряджання впродовж 15 хвилин забезпечить 8 годин роботи від батареї.

4.1 Заряджання за допомогою підставки для заряджання (додатковий аксесуар)

Під'єднайте підставку для заряджання до USB-роз'єму свого комп'ютера за допомогою комплектного зарядного USB-кабелю. Потім закріпіть гарнітуру на підставці для заряджання. Або під'єднайте підставку для заряджання до будь-якого джерела живлення з USB-роз'ємом.



USB-роз'єм


Світлодіодний індикатор на гарнітурі короткочасно блиматиме білим, показуючи, що гарнітуру успішно закріплено на зарядному штативі.

Потім світлодіодний індикатор батареї блиматиме червоним, жовтим або зеленим, вказуючи на поточний стан заряду батареї. Коли гарнітуру буде заряджено повністю, індикатор безперервно горітиме зеленим.

4.2 Заряджання за допомогою зарядного USB-кабелю

Вставте зарядний USB-кабель у зарядний роз'єм USB-C на правій чашці навушника та в будь-який доступний USB-роз'єм свого комп'ютера. Для заряджання гарнітури рекомендується використовувати комплектний зарядний кабель Jabra. Також гарнітуру можна заряджати за допомогою сумісного зарядного пристрою.

Права чашка
наушника



4.3 Сплячий режим


Якщо гарнітуру ввімкнено, але вона не використовується для відтворення музики або здійснення викликів, гарнітура автоматично перейде у сплячий режим через 8 годин для економії заряду батареї. Щоб вийти зі сплячого режиму, просто натисніть будь-яку кнопку.



За допомогою програми Jabra Sound+ на смартфоні або Jabra Direct на комп'ютері можна змінити час переходу гарнітури у сплячий режим.

Після перебування у сплячому режимі впродовж 24 годин гарнітура повністю вимкнеться. Щоб увімкнути гарнітуру, пересуньте перемикач Увімк./Вимк. (On/Off) у положення Вимк. (Off), а потім у положення Увімк (On).

5. Що означають світлодіодні індикатори




СВІТЛОДІОДНИЙ ІНДИКАТОР

- Увімкнення живлення
Батарея повністю заряджена
- Середній рівень заряду батареї
- Низький рівень заряду батареї
- Критично низький рівень заряду батареї
- Режим з'єднання
- Скидання налаштувань/
Оновлення прошивки

СВІТЛОДІОДНИЙ ІНДИКАТОР ЗАЙНЯТОСТІ/СТАНУ

- Індикатор зайнятості
- Активний дзвінок
- Вхідний дзвінок
- (повільно блимає) Гарнітура намагається під'єднатися до Microsoft Teams. Спроба підключення завершиться через 10 секунд*
- (швидко блимає) Повідомлення Microsoft Teams*



СВІТЛОДІОДНИЙ ІНДИКАТОР


- Вимкнення звуку
- Гарнітуру підключено до комп'ютера та здійснено вхід у Microsoft Teams*
- (повільно блимає) Гарнітура намагається під'єднатися до Microsoft Teams. Спроба підключення завершиться через 10 секунд*
- (швидко блимає) Повідомлення Microsoft Teams*
- Bluetooth-з'єднання
- Вхідний дзвінок/Активний дзвінок
- Поточкова передача музики/мультимедіа

* Потрібна версія гарнітури з підтримкою Microsoft Teams

6. Підключення

6.1 Підключення до комп'ютера

Вставте комплектний адаптер Jabra Link 380 в USB-роз'єм свого комп'ютера. Гарнітура Jabra Evolve2 65 і адаптер Jabra Link 380 попередньо з'єднані та готові до використання. Радіус дії Bluetooth складає до 30 м.




Для прослуховування музики в гарнітурі, можливо, потрібно встановити Jabra Link 380 як пристрій відтворення в параметрах звуку операційної системи.

Для ручного з'єднання Jabra Evolve2 65 з адаптером Jabra Link 380 необхідно завантажити програму Jabra Direct і скористатися нею.

6.2 З'єднання зі смартфоном

1. Пересуньте перемикач **Увімк./Вимк. (On/Off)** у положення **Bluetooth** і утримуйте його, поки світлодіодний індикатор не заблимає синім і ви не почуєте повідомлення в гарнітурі.



2. Перейдіть у меню Bluetooth на своєму смартфоні та виберіть Jabra Evolve2 65 зі списку доступних пристроїв.

7. Використання



Лівий навушник Правий навушник



* Потрібна версія гарнітури з підтримкою Microsoft Teams

7.1 Увімкнення/вимкнення живлення


Пересуньте перемикач **Увімк./Вимк. (On/Off)** у положення **Увімк. (On)** або **Вимк. (Off)**, щоб увімкнути або вимкнути гарнітуру.



7.2 Виклики та музика

Правий
наушник

Виклики та музика



Відповідь на
виклик

Натисніть
**Багатофункціональну
(Multi-function)** кнопку
Або опустіть штангу
мікрофона, щоб відповісти
на вхідний дзвінок

Закінчення
виклику


Натисніть
**Багатофункціональну
(Multi-function)** кнопку

Відхилення
виклику

Двічі натисніть
**Багатофункціональну
(Multi-function)** кнопку

Виведення
Microsoft Teams на
передній план у
комп'ютері

Натисніть кнопку **Microsoft
Teams*** (коли ви ввійшли в
Microsoft Teams)




Приєднання до
поточної наради в
Microsoft Teams

Натисніть кнопку **Microsoft
Teams*** (коли ви ввійшли в
Microsoft Teams)

Перегляд
пропущених
викликів і
повідомлень
голосової пошти в
Microsoft Teams

Натисніть кнопку **Microsoft
Teams*** (коли ви ввійшли в
Microsoft Teams)

* Потрібна версія гарнітури з підтримкою Microsoft Teams



Відтворення
музики/пауза

Натисніть кнопку
**Відтворення/пауза (Play/
Pause)**


Відтворення музики також
буде призупинено, якщо
покласти гарнітуру на
рівну поверхню, і знову
відновлено, якщо її підняти.

Регулювання
гучності

Натисніть кнопку
**Збільшення гучності
(Volume up)** або **Зменшення
гучності (Volume down)**,
коли розмовляєте по
телефону або слухаєте
музику

Наступний трек

Натисніть і утримуйте
(1 секунду) кнопку
**Збільшення гучності
(Volume up)**



Перезапуск треку
або попередній
трек

Натисніть і утримуйте
(1 секунду) кнопку
**Зменшення гучності
(Volume down)** для
перезапуску поточного
треку

Натисніть і утримуйте в два
рази довше для відтворення
попереднього треку

Увімкнення/
вимкнення
індикатора
зайнятості


Одночасно натисніть кнопки
**Збільшення гучності
(Volume up)** і **Зменшення
гучності (Volume down)**

Прослуховування
інформації про
стан батареї

Натисніть кнопку
**Збільшення гучності
(Volume up)** або **Зменшення
гучності (Volume down)**,
коли не розмовляєте по
телефону або не слухаєте
музику

Активация
голосового
помічника (Siri,
Google Assistant)

Натисніть кнопку **Голосове керування (Voice)**, коли не розмовляєте по телефону




Вимкнення/
увімкнення
мікрофона

Натисніть кнопку **Голосове керування (Voice)** під час розмови по телефону

Також можна підняти штангу мікрофона для вимкнення звуку або опустити для увімкнення звуку


7.3 Індикатори зайнятості

Індикатори зайнятості на гарнітурі автоматично загораються під час розмови по телефону, сигналізуючи співробітникам про те, що ви зайняті. Щоб вручну увімкнути/вимкнути індикатори зайнятості, одночасно натисніть кнопки **Збільшення гучності (Volume up)** і **Зменшення гучності (Volume down)**.



7.4 Вимкнення/увімкнення звуку за допомогою штанги мікрофона

Мікрофон гарнітури можна вимкнути, піднявши штангу мікрофона, або увімкнути, опустивши її. Цю функцію активовано за замовчуванням. Її можна вимкнути за допомогою програми Jabra Sound+ на смартфоні або Jabra Direct на комп'ютері.



7.5 Відповідь на виклик за допомогою штанги мікрофона

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, треба опустити штангу мікрофона ближче до рота. Цю функцію активовано за замовчуванням. Її можна вимкнути за допомогою програми Jabra Sound+ на смартфоні або Jabra Direct на комп'ютері.




7.6 Голосовий помічник

Гарнітура Jabra Evolve2 65 дає вам змогу розмовляти з голосовими помічниками Siri, Google Assistant на своєму смартфоні за допомогою кнопки **Голосове керування (Voice)**.

Правий
наушник

Голосовий помічник



Активація
голосового
помічника (Siri,
Google Assistant)

Натисніть кнопку
**Голосове керування
(Voice)**, коли не
розмовляєте по телефону

7.7 Функція Multiuse


Гарнітуру можна з'єднати з 8 пристроями Bluetooth або з двома пристроями Bluetooth одночасно (наприклад, з адаптером Jabra Link 380 і смартфоном чи з двома смартфонами). Гарнітура може приймати декілька вхідних викликів із будь-якого пристрою.

Для з'єднання з двома смартфонами виконайте стандартну процедуру з'єднання окремо для кожного смартфона (див. розділ 6).

Примітка! Голосовий помічник активується на останньому з'єднаному смартфоні.

7.8 Керування декількома викликами

Гарнітура може одночасно приймати декілька викликів і управляти ними.


Правий навушник	Керування декількома викликами	
	Завершення поточного виклику та відповідь на вхідний дзвінок	Натисніть Багатофункціональну (Multi-function) кнопку
	Переведення поточного виклику на утримання та відповідь на вхідний дзвінок	Утримуйте (2 секунди) Багатофункціональну (Multi-function) кнопку*
	Перемикання між дзвінком, що утримується, і активним викликом	Утримуйте (2 секунди) Багатофункціональну (Multi-function) кнопку*
	Відхилення вхідного дзвінка під час розмови по телефону	Двічі натисніть Багатофункціональну (Multi-function) кнопку

* Тільки версія гарнітури без підтримки Microsoft Teams

7.9 Голосові вказівки

Голосові вказівки — це голосові повідомлення, які допомагають вам виконати налаштування або сповіщають про стан навушників (наприклад, стан батареї та з'єднання).

Голосові вказівки ввімкнені за замовчуванням.

Правий навушник	Голосові вказівки
	<p>Увімкнення/ вимкнення голосових вказівок</p> <p>Натисніть і утримуйте (5 секунд) кнопку Голосове керування (Voice) і кнопку Збільшення гучності (Volume up), поки не почуєте повідомлення в гарнітурі</p>

Також можна використовувати програму Jabra Direct на комп'ютері або Jabra Sound+ на смартфоні для ввімкнення/вимкнення голосових вказівок.

Оновлений перелік підтримуваних мов дивіться у програмі Jabra Sound+ на смартфоні або Jabra Direct на комп'ютері.

7.10 Sidetone

Функція Sidetone дає вам змогу краще чути свій голос під час розмови по телефону.


Налаштування функції Sidetone можна змінити за допомогою програми Jabra Sound+ на смартфоні або Jabra Direct на комп'ютері.

7.11 Скидання налаштувань

Скидання налаштувань гарнітури призведе до очищення списку зв'язаних пристроїв і скидання всіх налаштувань.

Правий
навушник

Скидання налаштувань гарнітури



Очищення
списку
з'єднань і
скидання
налаштувань

Переконайтеся, що гарнітура знаходиться на заряджанні та ви не розмовляєте по телефону. Потім одночасно натисніть і утримуйте (3 секунди) **багатофункціональну кнопку (Multi-function)** та кнопку **збільшення гучності (Volume up)**, поки світлодіодний індикатор не загориться рожевим і ви не почуєте повідомлення в гарнітурі

Після скидання налаштувань потрібно виконати повторне з'єднання гарнітури з адаптером Jabra Link 380.

8. Програмне забезпечення та прошивка

8.1 Jabra Sound+



Програма Jabra Sound+



Персоналізуйте свої налаштування музики та викликів



Виконайте тонке налаштування музики завдяки технології MySound



8.2 Jabra Direct

Jabra Direct — комп'ютерне програмне забезпечення, призначене для підтримки, управління та оптимального функціонування пристроїв Jabra.

Завантажте останню безкоштовну версію на сайті jabra.com/direct

8.3 Оновлення прошивки

Оновлення прошивки поліпшують робочі характеристики або додають нові функціональні можливості пристроям Jabra.

Оновлення прошивки можна виконати за допомогою програми Jabra Direct або Jabra Sound+. Обидві програми повідомлятимуть про наявність оновлень прошивки.

9. Технічна підтримка

9.1 Найчастіші запитання

Список найчастіших запитань дивіться на сайті Jabra.com/help/evolve2-65

9.2 Поводження з гарнітурою

- Завжди зберігайте гарнітуру в чохлі, що входить до комплекту поставки.
- Щоб не допустити зменшення терміну служби або ємності батареї, уникайте зберігання гарнітури в умовах високих або низьких температур, наприклад у закритому автомобілі влітку або в умовах низької температури взимку.
- Рекомендується зберігати гарнітуру при температурі від -20 °C до 55 °C.
- Не зберігайте гарнітуру впродовж тривалого часу без періодичного заряджання (не більше трьох місяців).

jabra.com/evolve2-65

REV. D