

Jabra Evolve2 Buds



Посібник користувача

© GN Audio A/S, 2022. Усі права захищено. Jabra® — зареєстрований товарний знак компанії GN Audio A/S. Словесний знак та логотипи Bluetooth® є власністю компанії Bluetooth SIG, Inc. і використовуються компанією GN Audio A/S за ліцензією.

Зроблено в Китаї

МОДЕЛЬ: OTE140R / OTE140L /
CPB145



 **Bluetooth®**

Declaration of Conformity (Декларацію про відповідність)
можна знайти на сайті www.jabra.com/doc

1.	Привітання	6
2.	Огляд Jabra Evolve2 Buds	7
3.	Способи носіння.....	9
3.1	Заміна гелевих вушних вкладишів EarGels	
4.	Спосіб заряджання	11
4.1	Заряджання навушників	
4.2	Швидке заряджання навушників	
4.3	Заряджання зарядного чохла через USB	
4.4	Заряджання зарядного чохла за допомогою бездротового зарядного пристрою від Jabra	
5.	Що означають світлодіодні індикатори.....	15
6.	Підключення	18
6.1	Підключення через комп'ютер	
6.2	З'єднання з мобільним пристроєм	
7.	Використання	20
7.1	Увімкнення/вимкнення навушників	
7.2	Елементи керування відтворенням музики для навушників Microsoft Teams	
7.3	Елементи керування викликами для навушників Microsoft Teams	
7.4	Елементи керування Microsoft Teams для навушників Microsoft Teams	
7.5	Елементи керування функціями HearThrough, ANC і голосовим помічником для навушників Microsoft Teams	

- 7.6 Елементи керування відтворенням музики для навушників UC
 - 7.7 Елементи керування викликами для навушників UC
 - 7.8 Елементи керування HearThrough й ANC для навушників UC
 - 7.9 Регульоване активне шумозаглушення (ANC)
 - 7.10 HearThrough
 - 7.11 Sidetone
 - 7.12 Один навушник для навушників Microsoft Teams
 - 7.13 Один навушник для навушників UC
 - 7.14 Автоматична пауза під час відтворення музики
 - 7.15 Автоматичне вимкнення мікрофона під час викликів
 - 7.16 Сплячий режим
 - 7.17 MyControls
 - 7.18 Багатоточковий режим і керування кількома викликами
 - 7.19 Голосовий помічник
 - 7.20 Голосові вказівки та мови
 - 7.21 Оновлення прошивки
 - 7.22 Скидання налаштувань навушників
8. Програмне забезпечення..... 43
- 8.1 Jabra Direct
 - 8.2 Програма Jabra Sound+

9.	Технічна підтримка.....	45
9.1	Найчастіші запитання	
9.2	Догляд за навушниками	
9.3	Запасні аксесуари	
9.4	Використання запасних навушників	
9.5	Використання запасного зарядного чохла	
9.6	Використання запасного Jabra Link 380	

1. Привітання


Дякуємо вам за те, що придбали Jabra Evolve2 Buds. Сподіваємося, що ви отримаєте задоволення від користування!

Функціональні можливості Jabra Evolve2 Buds


- Сертифіковані для провідних платформ віртуальних зустрічей
- Сертифікований для роботи з програмою Microsoft Teams
- Jabra MultiSensor Voice™ для професійних дзвінків на ходу
- USB-адаптер покращує звук та з'єднання
- Ультракомпактний дизайн для максимального комфорту
- До 8 годин роботи від батареї; 33 години з використанням зарядного чохла з підтримкою швидкого заряджання
- Функція активного шумозаглушення (ANC)

2. Огляд Jabra Evolve2 Buds

Навушники



Зарядний чохол для бездротової зарядки



Bluetooth-адаптер Jabra Link 380



USB-C



USB-A

Адаптер USB-A до USB-C



Гелеві вушні вкладиші EarGels

S



M




L




заздалегідь
установлені на
наушники

Бездротовий зарядний пристрій


(постачається не з усіма варіантами)



Зарядний кабель USB-A



3. Способи носіння





Вставте кожен навушник у вухо та переконайтеся, що мікрофони спрямовані в бік вашого рота. Посадка має почуватися легкою та зручною. Вам може знадобитися гелевий вушний вкладиш EarGel різного розміру для кожного вуха.

Якщо голос погано чути під час розмови, переконайтеся, що мікрофони спрямовані в бік вашого рота.

3.1 Заміна гелевих вушних вкладишів EarGels

Для отримання оптимальної якості звуку та ANC пройдіть тестування MyFit у програмі Jabra Sound+ для забезпечення найкращої посадки. Якщо посадка не пасує, спробуйте інший розмір гелевого вушного вкладиша. На навушниках заздалегідь встановлені гелеві вушні вкладиші EarGels середнього розміру.



4. Спосіб заряджання


Отримайте до 5 годин роботи в режимі розмови та 8 годин прослуховування музики з увімкненою функцією ANC без підзарядки, а також до 33 годин прослуховування музики з підзарядкою від зарядного чохла.

4.1 Заряджання навушників

Помістіть навушники в зарядний чохол і закрийте кришку. Щоб повністю зарядити навушники, потрібно до 2 годин.

Коли зарядний чохол відкрито, світлодіодні індикатори на навушниках світлитимуться зеленим, жовтим або червоним, вказуючи на стан заряду батареї навушників.

Світлодіодний індикатор спереду зарядного чохла вказує на стан заряду батареї зарядного чохла.




4.2 Швидке заряджання навушників

За низького рівня заряду батареї можна покласти навушники до зарядного чохла на 5 хвилин, щоб завдяки швидкій зарядці продовжити відтворення музики на час до 1 години. Для швидкої зарядки навушників необхідно, щоб зарядний чохол був заряджений щонайменше на 30 %.

Поточний заряд батареї навушників та зарядного чохла можна побачити в програмі Jabra Sound+.

4.3 Заряджання зарядного чохла через USB

Для повного заряджання навушників і зарядного чохла зарядним кабелем USB-C потрібно до 2 годин.




Зарядний чохол використовує стандартну напругу для USB-роз'єму 5 В +/- 0,25 В. Не рекомендується заряджати навушники за допомогою джерела живлення з більш високим рівнем напруги.

4.4 Зарядження зарядного чохла за допомогою бездротового зарядного пристрою від Jabra








Зарядний чохол сертифікований за стандартом Qi. Покладіть зарядний чохол у центр бездротового зарядного пристрою від Jabra. Світлодіодний індикатор зарядного чохла блимне, вказуючи на правильне розташування зарядного чохла. Для повного зарядження навушників і зарядного чохла потрібно до 4 годин.




5. Що означають світлодіодні індикатори





СТАН НАВУШНИКІВ

- | | |
|--|--|
|  Високий рівень заряду батареї |  Увімкнення живлення |
|  Середній рівень заряду батареї |  Вимкнення |
|  Низький рівень заряду батареї |  З'єднання |
| |  Скидання налаштувань |










СТАН БАТАРЕЇ ПІД ЧАС ВІДКРИВАННЯ ЗАРЯДНОГО ЧОХЛА

- | | |
|--|--|
|  Високий рівень заряду батареї |  Низький рівень заряду батареї |
|  Середній рівень заряду батареї |  Критично низький рівень заряду батареї (навушники не заряджаються) |



СТАН ЗАРЯДЖАННЯ ЗАРЯДНОГО ЧОХЛА З ПІД'ЄДНАНИМ КАБЕЛЕМ USB

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|---|
|  | Високий рівень заряду батареї |  | Оновлення прошивки |
|  | Середній рівень заряду батареї |  | Помилка оновлення прошивки (див. Розділ 7.20) |
|  | Низький рівень заряду батареї | | |
|  | Повністю заряджено | | |



СТАН ЗАРЯДЖАННЯ ЗАРЯДНОГО ЧОХЛА ЗА ДОПОМОГОЮ БЕЗДРОТОВОГО ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|---|
|  | Високий рівень заряду батареї |  | Оновлення прошивки |
|  | Середній рівень заряду батареї |  | Помилка оновлення прошивки (див. Розділ 7.20) |
|  | Низький рівень заряду батареї | | |

Примітка. Після повної зарядки світлодіоди зарядного чохла і бездротового зарядного пристрою вимкнуться.



СТАН JABRA LINK 380



З'єднання



Гарнітуру під'єднано



Активний виклик



Прослуховування
музики



Мікрофон вимкнений



Під'єднання до
Microsoft Teams*




Сповіщення Microsoft
Teams*

* Тільки навушники Microsoft Teams.

6. Підключення


6.1 Підключення через комп'ютер

Вставте Bluetooth-адаптер Jabra Link 380, що постачається, в USB-роз'єм свого комп'ютера. Jabra Evolve2 Buds й адаптер Jabra Link 380 попередньо з'єднані та вже готові до використання. Радіус дії Bluetooth становить до 20 м.



Для прослуховування звуку в гарнітурі можна вибрати Jabra Link 380 як пристрій відтворення в параметрах звуку операційної системи та програми відеоконференцій.


6.2 З'єднання з мобільним пристроєм




1. Увімкніть навушники, витягнувши їх із зарядного чохла. Також, щоб увімкнути навушники, можна одночасно натиснути **Left** (ліву) й **Right** (праву) кнопки.
2. Одночасно натисніть й утримуйте (3 секунди) **Left** (ліву) й **Right** (праву) кнопки, поки світлодіодні індикатори на навушниках не заблимають синім. Тепер навушники будуть готові до з'єднання з мобільним пристроєм.
3. Надіньте навушники та дотримуйтеся голосових інструкцій щодо з'єднання зі своїм мобільним пристроєм.

7. Використання

Left (ліва) кнопка





Right (права) кнопка



7.1 Увімкнення/вимкнення навушників



Для увімкнення навушників витягніть їх із зарядного чохла.

Для вимкнення живлення навушників помістіть їх у зарядний чохол.



Навушники також можна вимкнути вручну, натиснувши одночасно **Left** (ліву) й **Right** (праву) кнопки на навушниках. Для увімкнення одночасно натисніть й утримуйте (3 секунди) **Left** (ліву) або **Right** (праву) кнопки, щоб увімкнути кожний навушник окремо.


7.2 Елементи керування відтворенням музики для навушників Microsoft Teams



Лівий навушник	Функція	Правий навушник
Натисніть Left (ліву) кнопку, коли не розмовляєте телефоном	Відтворення музики/пауза	
Двічі натисніть Left (ліву) кнопку під час прослуховування музики	Наступний трек	
Тричі натисніть Left (ліву) кнопку під час прослуховування музики	Перезапуск треку чи попередній трек	
Повторіть, щоб перейти до попереднього треку		



Функції кнопок на лівому навушнику можна перепризначити за допомогою MyControls в програмі Jabra Sound+.

7.3 Елементи керування викликами для навушників Microsoft Teams




Лівий навушник	Функція	Правий навушник
	Відповідь на виклик	Натисніть Right (праву) кнопку
	Завершення/ відхилення виклику	Двічі натисніть Right (праву) кнопку
	Вимкнення/ увімкнення мікрофона	Натисніть Right (праву) кнопку

7.4 Елементи керування Microsoft Teams для навушників Microsoft Teams



Лівий навушник	Функція	Правий навушник
	Виведення Microsoft Teams на передній план у комп'ютері	Натисніть Right (праву) кнопку, якщо ви ввійшли в програму Microsoft Teams
	Приєднання до поточної наради в Microsoft Teams	Натисніть Right (праву) кнопку, якщо ви ввійшли в програму Microsoft Teams
	Перегляд пропущених викликів і повідомлень голосової пошти в Microsoft Teams	Натисніть Right (праву) кнопку, якщо ви ввійшли в програму Microsoft Teams
	Підніміть руку на зустрічі Microsoft Teams	Натисніть й утримуйте Right (праву) кнопку впродовж 1 секунди, якщо ви ввійшли в програму Microsoft Teams



7.5 Елементи керування функціями HearThrough, ANC і голосовим помічником для навушників Microsoft Teams



Лівий навушник	Функція	Правий навушник
	Переключення між функціями HearThrough й ANC	Двічі натисніть Right (праву) кнопку, коли не розмовляєте телефоном
Натисніть й утримуйте Left (ліву) кнопку впродовж 1 секунди, коли гарнітура не в режимі розмови	Активація голосового помічника (Siri, Google Assistant, Amazon Alexa)	

Керування та налаштування HearThrough, ANC і голосового помічника можна здійснювати в програмі Jabra Sound+.



7.6 Елементи керування відтворенням музики для навушників UC



Лівий навушник	Функція	Правий навушник
	Відтворення музики/пауза	Натисніть Right (праву) кнопку, коли не розмовляєте телефоном
	Збільшення гучності	Натисніть й утримуйте Right (праву) кнопку
Натисніть й утримуйте Left (ліву) кнопку	Зменшення гучності	
	Наступний трек	Двічі натисніть Right (праву) кнопку під час прослуховування музики
	Перезапуск треку чи попередній трек	Тричі натисніть Right (праву) кнопку під час прослуховування музики Повторіть, щоб перейти до попереднього треку

Функції кнопки можна змінити за допомогою MyControls в програмі Jabra Sound+.


7.7 Елементи керування викликами для навушників UC



Лівий навушник	Функція	Правий навушник
Натисніть Left (ліву) або Right (праву) кнопку	Відповідь на виклик	Натисніть Left (ліву) або Right (праву) кнопку
Двічі натисніть Left (ліву) або Right (праву) кнопку	Завершення/відхилення виклику	Двічі натисніть Left (ліву) або Right (праву) кнопку
Натисніть Left (ліву) або Right (праву) кнопку	Вимкнення/увімкнення мікрофона	Натисніть Left (ліву) або Right (праву) кнопку
	Збільшення гучності	Натисніть й утримуйте Right (праву) кнопку
Натисніть й утримуйте Left (ліву) кнопку	Зменшення гучності	

Функції кнопки можна змінити за допомогою MyControls в програмі Jabra Sound+.

7.8 Елементи керування HearThrough й ANC для навушників UC




Лівий навушник	Функція	Правий навушник
Натисніть Left (ліву) кнопку, коли не розмовляєте телефоном	Переключення між функціями HearThrough й ANC	

Керування та налаштування HearThrough й ANC можна здійснювати в програмі Jabra Sound+.

7.9 Регульоване активне шумозаглушення (ANC)

Функція активного шумозаглушення (ANC) ефективно бореться із шумом, виявляючи та аналізуючи звук, що надходить зовні, створюючи шумозаглушуючий сигнал для усунення шуму. Унаслідок вдається понизити рівень навколишнього шуму під час прослуховування музики.


Функцію регульованого шумозаглушення ANC можна підлаштувати до ваших індивідуальних особливостей слуху за допомогою програми Jabra Sound+.



7.10 HearThrough

Функція прослуховування довкілля HearThrough дає змогу стежити за тим, що відбувається навкруги, та вести бесіду, коли не розмовляєте телефоном, не знімаючи навушники. Мікрофони вловлюють навколишні звуки і передають їх на динаміки.


Налаштування функції HearThrough можна змінити в програмі Jabra Sound+.



7.11 Sidetone

Функція Sidetone дає змогу чути свій голос під час розмови телефоном. Перевага функції Sidetone полягає в тому, що вона дає змогу визначити, наскільки голосно ви говорите.

Функція Sidetone увімкнена за замовчуванням, але її можна увімкнути/вимкнути в Jabra Direct або Jabra Sound+.



За замовчуванням функцію Sidetone не можна увімкнути/вимкнути за допомогою навушників. Проте це можна зробити за допомогою MyControls у програмі Jabra Sound+.

7.12 Один навушник для навушників Microsoft Teams

Правий або лівий навушник можна використовувати окремо для прослуховування музики чи здійснення телефонних дзвінків. Щоб активувати режим одного навушника, помістіть навушник, який не використовується, в зарядний чохол.

**Left (ліва)
кнопка**

Тільки лівий навушник

Переключення між функціями HearThrough й ANC

Двічі натисніть **Left (ліву)** кнопку, коли не розмовляєте телефоном

Відповідь на виклик


Натисніть **Left (ліву)** кнопку

Завершення/ відхилення виклику

Двічі натисніть **Left (ліву)** кнопку

Вимкнення/ увімкнення мікрофона

Натисніть **Left (ліву)** кнопку, коли розмовляєте телефоном



Виведення Microsoft Teams на передній план у комп'ютері

Натисніть **Left (ліву)** кнопку, якщо ви ввійшли в програму Microsoft Teams

Приєднання до поточної наради в Microsoft Teams

Натисніть **Left (ліву)** кнопку, якщо ви ввійшли в програму Microsoft Teams

Перегляд пропущених викликів і повідомлень голосової пошти в Microsoft Teams

Натисніть **Left (ліву)** кнопку, якщо ви ввійшли в програму Microsoft Teams

Регулювання гучності

Використовуйте регулятор гучності на під'єданому мобільному пристрої

**Right (права)
кнопка**

Тільки правий навушник

Переключення між функціями HearThrough й ANC

Двічі натисніть **Right** (праву) кнопку, коли не розмовляєте телефоном

Відповідь на виклик

Натисніть **Right** (праву) кнопку

Завершення/відхилення виклику

Двічі натисніть **Right** (праву) кнопку

Вимкнення/увімкнення мікрофона

Натисніть **Right** (праву) кнопку, коли розмовляєте телефоном



Виведення Microsoft Teams на передній план у комп'ютері

Натисніть **Right** (праву) кнопку, якщо ви ввійшли в програму Microsoft Teams

Приєднання до поточної наради в Microsoft Teams

Натисніть **Right** (праву) кнопку, якщо ви ввійшли в програму Microsoft Teams

Перегляд пропущених викликів і повідомлень голосової пошти в Microsoft Teams


Натисніть **Right** (праву) кнопку, якщо ви ввійшли в програму Microsoft Teams

Регулювання гучності

Використовуйте регулятор гучності на під'єданому мобільному пристрої


7.13 Один навушник для навушників UC

Правий або лівий навушник можна використовувати окремо для прослуховування музики або здійснення телефонних дзвінків. Щоб активувати режим одного навушника, помістіть навушник, який не використовується, в зарядний чохол.

Left (ліва) кнопка	Тільки лівий навушник	
	Переключення між функціями HearThrough й ANC	Натисніть Left (ліву) кнопку під час прослуховування музики
	Відповідь на виклик	Натисніть Left (ліву) кнопку
	Завершення/відхилення виклику	Двічі натисніть Left (ліву) кнопку
	Вимкнення/увімкнення мікрофона	Натисніть Left (ліву) кнопку під час розмови телефоном
	Активація голосового помічника	Двічі натисніть Left (ліву) кнопку, коли не розмовляєте телефоном
	Регулювання гучності	Використовуйте регулятор гучності на під'єднаному мобільному пристрої

**Right (права)
кнопка**

Тільки правий навушник



Відтворення
музики/пауза

Натисніть **Right**
(праву) кнопку під
час прослуховування
музики

Відповідь на
виклик

Натисніть **Right**
(праву) кнопку

Завершення/
відхилення
виклику

Двічі натисніть **Right**
(праву) кнопку

Вимкнення/
увімкнення
мікрофона

Натисніть **Right**
(праву) кнопку,
коли розмовляєте
телефоном

Наступний трек

Двічі натисніть **Right**
(праву) кнопку під
час прослуховування
музики

Перезапуск
треку чи
попередній трек

Тричі натисніть **Right**
(праву) кнопку під
час прослуховування
музики

Повторіть, щоб
перейти до
попереднього треку

Регулювання
гучності

Використовуйте
регулятор гучності
на під'єднаному
мобільному пристрої


Лівий та правий навушники знову об'єднуються, коли ви вставите обидва навушники у вуха чи зарядний чохол.

7.14 Автоматична пауза під час відтворення музики

Якщо автоматична пауза під час відтворення музики увімкнена в Jabra Direct або Jabra Sound+, музика автоматично поставиться на паузу, коли під час прослуховування музики ви виймете один з навушників із вуха.

Вставте навушник у вухо впродовж 60 секунд, щоб автоматично відновити відтворення музики. Відтворення музики можна відновити вручну через 60 секунд, натиснувши кнопку відтворення/пауза.

Автоматична пауза під час відтворення музики увімкнена за промовчанням.



7.15 Автоматичне вимкнення мікрофона під час викликів

Якщо автоматичне вимкнення мікрофона увімкнене в Jabra Direct або Jabra Sound+, мікрофон автоматично вимкнеться під час виклику, коли ви виймете один з навушників із вуха.

Вставте навушник у вухо впродовж 60 секунд, щоб мікрофон увімкнувся. Увімкнути мікрофон можна протягом 60 секунд, натиснувши кнопку вимкнення мікрофона на навушнику.


Автоматичне вимкнення мікрофона вимкнене за промовчанням.

7.16 Сплячий режим

З метою економії заряду батареї навушники автоматично вимикаються, якщо вони перебувають за межами радіусу дії мобільного пристрою впродовж 15 хвилин і не знаходяться в зарядному чохлі, а також якщо вони не використовуються впродовж 30 хвилин.

Щоб вийти зі сплячого режиму, натисніть й утримуйте (1 секунду) кнопку на кожному навушнику. Або помістіть навушники в зарядний чохол, а потім витягніть їх із зарядного чохла.

В Jabra Direct або Jabra Sound+ можна змінити час переходу гарнітури в сплячий режим.



7.17 MyControls

MyControls є компонентом програми Jabra Sound+, який дає змогу перепризначити кнопки керування навушниками, пропонуючи гнучкість у налаштуванні елементів керування відповідно до ваших особистих уподобань.

Елементи керування Microsoft Teams не можна змінити.

7.18 Багатоточковий режим і керування кількома викликами

Навушники можуть одночасно приймати кілька викликів, навіть на двох різних підключених пристроях.

Керування декількома викликами



Завершення поточного виклику та відповідь на вхідний дзвінок

Натисніть **Right** (праву) кнопку. Двічі натисніть **Right** (праву) кнопку, щоб завершити новий дзвінок


Відхилення вхідного дзвінка під час розмови телефоном

Двічі натисніть **Right** (праву) кнопку

7.19 Голосовий помічник

**Left (ліва)
кнопка**

Голосовий помічник



Активация
Siri, Google
Assistant,
Amazon Alexa
(залежить від
пристрою)

Для навушників UC,
двічі натисніть **Left**
(ліву) кнопку, коли
не розмовляєте
телефоном

Для навушників
Microsoft, натисніть
й утримуйте **Left**
(ліву) кнопку
впродовж 1 секунди,
коли гарнітура не
в режимі розмови

Налаштування й елементи керування
голосового помічника можна змінити
в програмі Jabra Sound+.

7.20 Голосові вказівки та мови

В Jabra Direct або Jabra Sound+ можна
увімкнути/вимкнути голосові вказівки та
змінити мову.

Доступні такі мови: англійська, французька,
німецька, японська, китайська
(мандаринський діалект), корейська

7.21 Оновлення прошивки

Оновлення прошивки Jabra Evolve2 Buds до останньої версії можна виконати в Jabra Direct або Jabra Sound+. Обидві програми сповістять вас про доступне оновлення.

Оновлення адаптера Bluetooth для Jabra Link 380 до останньої версії можна виконати за допомогою Jabra Direct на вашому комп'ютері.

Якщо під час оновлення прошивки станеться помилка, світлодіодний індикатор зарядного чохла буде блимати червоним. Щоб правильно завершити оновлення, підключіть зарядний чохол до блока живлення, вийміть навушники із зарядного чохла й потім помістіть навушники назад в зарядний чохол і закрийте кришку. Оновлення прошивки перезапуститься.

7.22 Скидання налаштувань навушників

Скидання налаштувань навушників призведе до очищення списку з'єднаних пристроїв і скидання всіх налаштувань.

1. Покладіть обидва навушники в зарядний чохол.
2. Одночасно натисніть й утримуйте (10 секунд) **Left** (ліву) та **Right** (праву) кнопки на навушниках, поки світлодіодні індикатори на навушниках не заблимають рожевим.
3. Для скидання налаштувань закрийте кришку зарядного чохла на 5 секунд.

Після цього потрібно повторно з'єднати навушники з вашим мобільним пристроєм. Не забудьте видалити дані з'єднання в меню Bluetooth вашого мобільного пристрою.

8. Програмне забезпечення

8.1 Jabra Direct

Jabra Direct — комп'ютерне програмне забезпечення, призначене для підтримки, керування й оптимального функціонування пристроїв Jabra.

Завантажте останню безкоштовну версію на сайті
jabra.com/direct

8.2 Програма Jabra Sound+



Програма Jabra Sound+



Персоналізуйте відтворення музики за допомогою MySound



Налаштуйте ANC, HearThrough і MyControls



Зареєструйте свій продукт, щоб отримати знижку 20 % на наступну покупку Jabra



9. Технічна підтримка

9.1 Найчастіші запитання

Список найчастіших запитань дивіться на сайті Jabra.com/help/evolve2buds


9.2 Догляд за навушниками

- Завжди зберігайте навушники в зарядному чохлі та в безпечному місці.
- Щоб не допустити зменшення терміну служби або ємності батареї, уникайте зберігання навушників в умовах високих або низьких температур, наприклад, в закритому автомобілі влітку або в умовах низької температури взимку.
- Рекомендується зберігати навушники за температури від -20°C до 45°C .
- Не зберігайте навушники впродовж тривалого часу без можливості періодичного заряджання (не більше трьох місяців).
- Якщо навушники чи зарядний чохол забруднилися, рекомендується очистити їх за допомогою м'якої безворсої тканини, змоченої в чистій воді.
- Зарядний чохол використовує стандартну напругу для USB-роз'єму $5\text{ V} \pm 0,25\text{ V}$. Не рекомендується заряджати навушники за допомогою джерела живлення з більш високим рівнем напруги.


9.3 Запасні аксесуари

Запасні чи додаткові аксесуари можна придбати онлайн на сайті jabra.com/accessories.


Навушники



Зарядний чохол



Гелеві вушні вкладиші EarGels



Bluetooth-адаптер Jabra Link 380



USB-C




USB-A


Адаптер USB-A до USB-C



Зарядний пристрій для бездротової зарядки



Зарядний кабель USB-A



9.4 Використання запасних навушників

1. Помістіть запасні навушники в зарядний чохол і закрийте кришку.
2. Відкрийте кришку зарядного чохла та витягніть навушники.
3. Надіньте навушники та дотримуйтеся голосових інструкцій щодо з'єднання з вашим мобільним пристроєм.
4. Оновіть прошивку навушників в програмі Jabra Sound+.

9.5 Використання запасного зарядного чохла

Перед першим використанням запасного зарядного чохла необхідно синхронізувати його зі своїми навушниками та зарядити впродовж 1 години.

Щоб розпочати синхронізацію, помістіть навушники в запасний зарядний чохол і закрийте кришку на 10 секунд. Якщо світлодіодний індикатор на зарядному чохла заблимає рожевим, це означає, що прошивка була оновлена. Зачекайте, поки світлодіодний індикатор не перестане блимати рожевим, перш ніж відкрити зарядний чохол.

9.6 Використання запасного Jabra Link 380

Щоб підключити новий Jabra Link 380 до Jabra Evolve2 Buds, під'єднайте Jabra Link 380 до комп'ютера та запустіть Jabra Direct. Jabra Direct надасть підказки щодо процесу підключення Jabra Link 380 до Jabra Evolve2 Buds.